Original	Rechange	Original	Rechange
RECEIVER Power Receiver	Power	BDR DVR DVR / BDR	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	MCACC 5 MCACC	GOTO TEXT Text / Goto
PHASE CTRL Play	SLOW Play / Slow	INPUT S Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
MPX Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	HOME MENU Home Menu	HOME MENU Menu / Home
PQLS Stop	HOLD Stop / Hold	TUNE Up	Up
THX <<	TUNE- << / Tune-	D.ACCESS ●/CLR D. Access	ANGLE INFO Info / Angle
STATUS >>	TUNE+ >> / Tune+	PRESET Left	Left
TV/DTV I <<	PRESET- I << / Preset-	Enter	OK
>>I	PRESET+ >>I / Preset+	PRESET Right	Right
MENU ADV SURR Adv. Surr.	TITLE SOUND Sound / Title	T. Edit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	TUNE Down	Down
HOME MENU iPod CTRL	SURROUND Eject / Surround	RETURN Return	RETURN BACK Back / Return
A.ATT 8 A. ATT.	FORMAT PICTURE Picture / Format	MASTER VOLUME Master Volume	VOL + Vol +
HMG	SIZE ZOOM Zoom / Size	SIGNAL SEL 4 Signal Sel	LIST SMART Smart / List
SLEEP 6 Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	CH LEVEL 7 CH Level	CH PAGE CH+ / Page+
SAT TV TV	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /	– Master Volume	VOL – Vol -
D.MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top Menu	INFO DISP Disp	MEDIA DISPLAY Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
2nd Return	CH- / Page-	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
1	1	Tune-	Shift + << /
2	2	Tune+	Shift + >> /
3	3	Preset -	Shift + I<< / Preset-
4	4	Preset +	Shift + >>I / Preset+
5	5	Band	Shift + Sound / Title
6	6	Stereo	Shift + Audio / Lang I/II
7	7	Auto / Alc / Dir	Shift + Picture / Format
8	8	ADPT	Shift + TV/Radio / Program
9	9	MPX	Shift + D.Menu / Top Menu
Video	Guide / EPG / -/--	Status	Shift + Setup / OPT / Tools
0	0	Phase CTRL	Shift + Text /
BD	Fav / Marker / PC	Input Select	Shift + AV / Input / RDS
Class	Red / Netflix / Search	Standard	Shift + Menu /
Repeat	Green / APP / Repeat	2nd Up	Shift + Up
Enter (Class)	Yellow / YouTube / Repeat	2nd Left	Shift + Left
Random	Blue / Prime Video / Random	2nd Enter	Shift + OK

Original	Rechange	Original	Rechange
2nd Right	SHIFT + ▶		
2nd Down	SHIFT + ▼		
PQLS	SHIFT + SMART		
2nd Disp.	SHIFT + DISPLAY		
DVD	SHIFT + 2		
CD	SHIFT + 3		
Video	SHIFT + 4		
Tuner	SHIFT + 6		
iPod USB	SHIFT + 8		
HDMI	SHIFT + 0		