Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Top Menu	D.Menu / Top
BD	Yellow / YouTube / Repeat	Band	Subtitle / EQ
DVD	2	Audio	Audio / Lang I/II
DVR / BDR	AV / Input / RDS	Tune+	Shift + >> /
HDMI	0	Up	Up
TV/SAT	TV/Radio /	Tools	Setup / OPT /
CD	3	T.Edit	Text / Goto
HMG	Shift + AV / Input / RDS	Video	Picture / Format
ADPT	Eject / Surround	Left	Left
iPod USB	Shift + 8	Preset -	Shift + I<< / Preset-
Tuner	6	Enter	OK
Video	4	Preset +	Shift + >>I / Preset+
↶ Input Select	Shift + Left	Right	Right
Input Select ↷	Shift + Right	iPod CTRL	Smart / List
Master Volume	Vol +	Home Menu	Menu / Home
Master Volume	Vol -	Tune-	Shift + << /
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
PHASE CTRL	Phase CTRL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PHASE CTRL	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	>>	TUNE+	>> / Tune+
STATUS	Status	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/DTV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	MPX	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PQLS	PQLS	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.RETRIEVER 1	1 Tuner	TV 1	1
S.RETRIEVER 1	S. Retriever	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
2	2 Tuner	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Rechange	
3	3 Tuner	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUDIO	Audio DVD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SIGNAL SEL 4	4 Tuner	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SIGNAL SEL 4	Signal Sel	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
MCACC 5	MCACC	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MCACC 5	5 Tuner	TAPE 5	5
SLEEP 6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP 6	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LEVEL 7	7 Tuner	AUX - HDD 7	7
CH LEVEL 7	CH Level	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
A.ATT 8	8 Tuner	USB 8	8
A.ATT 8	A. ATT.	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
DIMMER 9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
DIMMER 9	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CH +	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
D.ACCESS •/CLR	D. Access	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu

Original		Rechange	
0	0 Tuner	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
CLASS ENTER	Class	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CLASS ENTER	Enter (Class)	SHIFT + OK	Shift + OK
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
AUTO/ALC/ DIRECT	Auto / Alc / Dir	ANGLE INFO	Info / Angle
STEREO LISTENIN	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
STANDARD NG MODE	Standard	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
ADV SURR	Adv. Surr.	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TOP MENU D.MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TUNE	Up		Up
PRESET	Left		Left
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Right		Right
TUNE	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	<<	TUNE-	<< / Tune-
PHASE CTRL	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/DTV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.RETRIEVER 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4
MCACC 5	5	TAPE 5	5
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
CH LEVEL 7	7	AUX-HDD 7	7
A.ATT 8	8	USB 8	8
DIMMER 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol +
MASTER VOLUME −	Master Volume	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO PARAMETER LIST TOP MENU BAND	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TUNE T	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
VIDEO PARAMETER TOOLS T.EDIT GUIDE	T. Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
PTY SEARCH HOME MENU iPod CTRL	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MPX	MPX	SIZE ZOOM	Zoom / Size
S.RETRIEVER 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange	
3	3	CD - STB 3	3
SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4
MCACC 5	5	TAPE 5	5
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LEVEL 7	7	AUX - HDD 7	7
A.ATT 8	8	USB 8	8
DIMMER 9	9	BLUETOOTH 9	9
D.ACCESS •/CLR	D. Access	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLASS ENTER	Class	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media