Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	SURROUND	Ej ect / Sur r ound
LEVEL +	Out put Level +	CH PAGE +	CH+ / Page+
OUTPUT -	Out put Level -	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI - SAT 0	0
11	11	SHIFT + TV 1	Shi f t + 1
12	12	SHIFT + DVD 2	Shi f t + 2
13	13	SHIFT + CD - STB 3	Shi f t + 3

Original		Rechange	
14	14	SHIFT + VIDEO 4	Shi f t + 4
15	15	SHIFT + TAPE 5	Shi f t + 5
16	16	SHIFT + TUNER 6	Shi f t + 6
17	17	SHIFT + AUX - HDD 7	Shi f t + 7
18	18	SHIFT + USB 8	Shi f t + 8
19	19	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shi f t + 9
20	20	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shi f t + 0
HI-LITE SCAN	Hi - Li t e Scan	LIST SMART	Smar t / L i s t
PROGRAM	Pr ogr am	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
>20	>20	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random
RANDOM PLAY	Random Pl ay	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Sear ch
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Freeze
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
MANU	<< Manual	TUNE-	<< / Tune-
NUAL	Manual >>	TUNE+	>> / Tune+
TRA	I << Tr ack	PRESET-	I << / Pr eset-

Original	Rechange	Original	Rechange
Track >>I	>>I / Preset +		