Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<< / Tune-
Open/Close	Eject / Surround	Play	Play / Slow
Audio	Audio / Lang I/II	>>	>> / Tune+
Subtitle	Subtitle / EQ	Pause	Pause / Step / Freeze
Angle	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
Mode	Smart / List	◁	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	I >	CH+ / Page+
Display	Display / Media	1	1
Title	Sound / Title	2	2
Up	Up	3	3
Return	Back / Return	C/Clear	Exit / Cancel / Clear
Left	Left	4	4
Enter	OK	5	5
Right	Right	6	6
I <<	I << / Preset-	+10	Guide / EPG / -/--
Down	Down	7	7
>>I	>>I / Preset+	8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	CHP/Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LAST MEMO	Last Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CONDITION	Condition	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange