Mandis shop

[RC4822]

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	Ch +
Source	AV	P-	Ch -
1	1	i	Info
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
Tv	TV/R	World	Media
Recall	Pre Ch	Music-Photo-Vide	Options
Vol +	Vol +	Guide	Guide
Vol -	Vol -	*/o	Format
Mute	Mute	*/Q	3D

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual				
	[≡]. .	AD SUBT	Subt				
	[-o-]	HOME SMART	Smart				
	<<	<<	<<				
	Pause	II	Pause				
	>>	>>	>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Play	PLAY MODE ▶	Play				
	Stop	■	Stop				