Mandis shop

REMCON1407

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	[+]	Info
Mute	Mute	- / Y	Left
Vol +	Vol +	+/ >>I	Right
Vol -	Vol -	Menu	Menu
P+	Ch +	◊◊	Smart
P-	Ch -		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
PP	Pre Ch		

https://all-remote-controls.nl/fr/10516-5179-telecommande-de-replacement-pour-REMCON1407.html