| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| VGA | Red / Netflix / Search | Vol + | Vol + |
| AV1 | Shift + 1 | Vol - | Vol - |
| AV2 | Shift + 2 | Mute | Mute / Dimmer |
| AV3 | Shift + 3 | CH/PR+ | CH+ / Page+ |
| Brightness+ | >> / Tune+ | CH/PR- | CH- / Page- |
| Brightness- | << / Tune- | 1 | 1 |
| Contrast+ | >>I / Preset+ | 2 | 2 |
| Contrast- | I<< / Preset- | 3 | 3 |
| Zoom On/Off | Zoom / Size | 4 | 4 |
| Zoom In | Sleep / Timer | 5 | 5 |
| Zoom Out | TV/Radio / | 6 | 6 |
| Menu | Menu / Home | 7 | 7 |
| OK | OK | 8 | 8 |
| Up | Up | 9 | 9 |
| Down | Down | 0 | 0 |
| Left | Left | AV Mute | AV / Input / RDS |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| [ <>] | Picture / Format | | |