| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| P100 | Display / Media | AV | AV / Input / RDS |
| Power | Power | 0 | 0 |
| REV | << / Tune- | -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Doub | Audio / Lang I/II | P+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Mute | Mute / Dimmer |
| 3 | 3 | TV/TXT | TV/Radio / |
| Hold | Stop / Hold | Menu | Menu / Home |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | Vol - | Vol - |
| 6 | 6 | OK | OK |
| Sub | Subtitle / EQ | Right | Right |
| Update | D.Menu / Top | Vol + | Vol + |
| 7 | 7 | Swap | Back / Return |
| 8 | 8 | P- | CH- / Page- |
| 9 | 9 | Down | Down |
| Mix | Text / Goto | 16:9 | Picture / Format |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Violet | Smart / List | | |
| [ ] | Setup / OPT / | | |
| ♫ | Sound / Title | | |
| PP | Shift + Smart / List | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |