Original		Rechange	
	Open/Close		Eject / Surround
	On/Standby		Power
	SDB/Tone		Audio / Lang I/II
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	Prog/Dir		TV/Radio /
	CD		Shift + 3
	Tuner		Shift + 6
	Aux		Shift + 7
	4		4
	5		5
	6		6
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Play		Play / Slow

Original		Rechange	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	7		7
	8		8
	9		9
	Rep 1/All		Green / APP / Repeat
	0/10		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	Stop/Band		Stop / Hold
	I<</Tuning-		I<< / Preset-
	>>I/Tuning+		>>I / Preset+
	Call		Info / Angle
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	<< Search		<< / Tune-
	>> Search		>> / Tune+
	Vol +		Vol +
	DAB/XM/RDS		Smart / List
	PTY		Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
Play/Pause iPo	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
I << iPod	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-		
>>I iPod	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
PLAY / PAUSE Play/Pause iPo	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
REMOTE Remote iPod	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Vol -	VOL Vol -		
P.LIST UP P. List Up iPo	CH PAGE CH+ / Page+		
P.LIST DOWN P. List Down iPo	CH PAGE CH- / Page-		
FOLDER MODE Folder Mode	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Up	Up		
MENU / SET Menu/Set	HOME MENU Menu / Home		
Left	Left		
ENTER /MEMO Enter/Memo	OK OK		
Right	Right		
TIME / DISPLAY Time/Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
Down	Down		