Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	2D→3D		Picture / Format
	Sleep		Sleep / Timer
	Tools		Setup / OPT /
	Tv		AV / Input / RDS
	Home		Menu / Home
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left

Original		Rechange	
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Smart Hub		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
TUNER MEMORY C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MO/ST D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SEARCH	Search	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		

Original		Rechange	
	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3/TA	CD-STB 3	3
PTY – 4	4/PTY-	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6/PTY+	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0
TITLE MENU POPUP	Pop Up/Title Men	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING / CH	Tuning/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
S/W LEVEL	S/W Level	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNING / CH	Tuning/CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
FULL SCREEN	Full Screen	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Original		Rechange		Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
◄	Left	◄	Left	SOUND EFFECT	Effect/Sound	GOTO TEXT	Text / Goto
Enter	Enter	OK	OK				
►	Right	►	Right				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
▼	Down	▼	Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
TUNER MEMORY C	Yellow/Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
MO/ST D	Blue/MO/ST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List				
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
2D→3D	2D→3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				
vTuner	vTuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				