Mandis shop

Samsung BN59-00684A

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
TV/ DTV	TV/ Radio /	PR+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	PR-	CH- / Page-
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	CH. List	Smart / List
4	4	Tools	Setup / OPT /
5	5	Return	Shift + Back / Return
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Left	Left
PRE-CH	Back / Return	Enter	OK
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
DMA	DMA	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
E.MODE	E. Mode	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
SUBT.	Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP - FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		