# Mandis shop

BN59- 00507A

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | PC | Fav / Marker / PC |
| Source | AV / Input / RDS | Vol + | Vol + |
| 1 | 1 | P+ | CH+ / Page+ |
| 2 | 2 | Mute | Mute / Dimmer |
| 3 | 3 | Vol - | Vol - |
| 4 | 4 | P- | CH- / Page- |
| 5 | 5 | Menu | Menu / Home |
| 6 | 6 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | Up | Up |
| 8 | 8 | Left | Left |
| 9 | 9 | Enter | OK |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- | Right | Right |
| 0 | 0 | Down | Down |
| PRE-CH | Back / Return | [≡+] / PIP | Play / Slow |
| TV | Display / Media | [≡?] / Info | Info / Angle |
| CH. MGR | Smart / List | TTX/MIX | Text / Goto |
| Sleep | Sleep / Timer | Red / P. Mode | Red / Netflix / Search |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red / P. Mode | Picture / Format | | |
| Green / S. Mode | Green / APP / Repeat | | |
| Green / S. Mode | Sound / Title | | |
| Yellow / Stil | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Yellow / Stil | Pause / Step / Freeze | | |
| Blue / P. Size | Blue / Prime Video / Random | | |
| [≡♦] / PIP Sourc | Stop / Hold | | |
| [≡◊] / PIP Swap | >> / Tune+ | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| PIP P+ | >>I / Preset+ | | |
| I-II / Dual | Audio / Lang I/II | | |
| (o) / SRS | Eject / Surround | | |
| PIP Position | << / Tune- | | |
| PIP P- | I << / Preset- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |