Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	TTX/MIX		Text / Goto
0	0	0	0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	PR+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	CH. List		Smart / List
	PR-		CH- / Page-
	Content		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
A	Red/A		Red / Netflix / Search
B	Green/B		Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AD/SUBT.	AD/Subt.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<I <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>I >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		