Original		Rechange	
	Power		Power
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Eject		Eject / Surround
	Screen Full		Zoom / Size
	Disc Menu		D. Menu / Top
	Tools		Setup / OPT /
	Source Tv		AV / Input / RDS
	Home		Menu / Home
	Up		Up

Original		Rechange	
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Vol + Tv		Vol +
	P/Pandora		Smart / List
	Vol - Tv		Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		