# Mandis shop

Samsung AH81-15340A

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PAIR | Pair/Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Play/Pause/OK | OK | OK |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOUND MODE | Sound Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Woofer + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Woofer | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / Program |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| WOOFER | Woofer - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| CH LEVEL | CH Level | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | ☼ | HOME MENU | Menu / Home |
| TONE CONTROL | Tone Control | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

https://al-remotecontrols.fr/Samsung/1679-725-telecommande-remplacement-pour-Samsung-AH81-15340A.htm