Original		Rechange	
	Power		Power
	TV/Source	TIMER AV	AV
	Wide	PICTURE FORMAT	Format
	TXT/TV	REPEAT TEXT	Text
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
	[Y]/[≡?]	ZOOM ⏏	Eject
	D/A/P⇄P	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
CS	CS	FAV PRE-CH	Pre Ch
P+	PR+	CH +	Ch +
P-	PR-	CH -	Ch -
+	Vol +	VOL +	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN ENTER	Return	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down	Clear	Exit
Right	Right	Play List	Shift + List
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec
Time Out	List	Repeat	Shift + Text
Replay	TV/R	A-B	Sleep
Play	Play	Zoom	Shift + Eject
Stop	Stop	Surround	Dual
Rec	Rec	Bass	Shift + Dual
Pause/Step	Pause	→←	Shift + Subt
<<	<<	▽A-B	Shift + Sleep
>>	>>	[≡♦]	3D
Power DVD	Shift + Power	[≡+]	Smart
AVD 3D	Media	F	Shift + Menu
I<<	I<<	DVD Up	Shift + Up
>>I	>>I	DVD Down	Shift + Down
HDD Menu	Shift + D. Menu	DVD Left	Shift + Left
Timer Rec	Shift + AV	DVD Right	Shift + Right

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD I <<	SHIFT + I <<		
DVD >>I	SHIFT + >>I		
DVD Menu	D. Menu		
DVD <<	SHIFT + <<		
DVD >>	SHIFT + >>		
DVD Stop	SHIFT + Stop		
DVD Pause/Step	SHIFT + Pause		
DVD Play	SHIFT + Play		
DVD Enter	SHIFT + Ok		