Original		Rechange	
	Power		Power
	Red/ Sound↑		Red
	Green/ Picture/ ↓		Green
	Yellow/ Feature		Yellow
	Blue/ Install		Blue
	[≡]		Text
	[≡0]		Options
	[≡+]		Subt
	[≡x] / [· ·]		Format
	[/ ≡] / [*]		Back
	[+] ([≡♦] / Wide		3D
	[≡?] / PC		Smart
	[≡i] / Guide		Guide
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Rechange	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Pre Ch
	-/--		+ Shift + Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	I-II		Dual
	[i] / Info		Info
	TV/ DTV		TV/ R
	AV		AV

Original		Rechange	
	PP		Medi a
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK/ Sel ect		Ok
	M		Menu

Original	Rechange