Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
RECLIST	Reclist	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RECLIST	Reclist	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Rechange	
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MTS	MTS	LIST SMART	Smart / List
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
GREEN Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
YELLOW Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
CYAN Cyan	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
INDEX << / Index	TUNE- << / Tune-		
TTX >> / TTX	GOTO TEXT Text / Goto		
TTX >> / TTX	TUNE+ >> / Tune+		
SUB.PG I << / Sub. Pg	PRESET- I << / Preset-		
REVEAL >>I / Reveal	PRESET+ >>I / Preset+		
HOLD Stop / Hold	HOLD Stop / Hold		
CANCEL Play/Pause /	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
CANCEL Play/Pause /	SLOW Play / Slow		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		