Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPERATE	Tv Operate	LIST SMART	Smart / List
CH▲	CH+ Tv	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH+ /
VOL⊕	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Lock	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT SELECT	Input Select T	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
CH▼	CH- Tv	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH- /
VOL⊖	Vol - Tv	VOL −	Vol -
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO OUT	Audio Out	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SKIP SEARCH	Skip Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZERO BACK	Zero Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	UP		Up
SET	Set	OK	OK
SV/V+ /TIMER	SV/V+/Timer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left

Original		Rechange	
	Right		Right
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MODE OSD	Mode OSD	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CHANNEL	Channel Up	CH PAGE	CH+ / Page+
AM/PM	-/--/AM/PM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
CHANNEL Channel Down	CH PAGE CH- / Page-		
REW <<	TUNE- << / Tune-		
PLAY/X2 Play	SLOW Play / Slow		
FF >>	TUNE+ >> / Tune+		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE/STILL Pause/Still	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
TAPE SPEED Tape Speed	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
SLOW I >Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
DPSS < DPSS/ -	PRESET- I << / Preset -		
DPSS DPSS >/ +	PRESET+ >>I / Preset +		
TV/VCR TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		