Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	SHIFT + BACK	Shift + Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer
	TV		TV/Radio /
i	i		Info / Angle
P+	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
P–	P-		CH- / Page-
V+	Vol +		Vol +
V–	Vol -		Vol -
OK	OK		OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu		Menu / Home
Q. MENU	Q. Menu		D. Menu / Top
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Media		Display / Media
BACK	Back		Back / Return
	Guide		Guide / EPG / -/--
	FAV		Fav / Marker / PC
	[≡]/Text		Text / Goto
	Netflix		Smart / List

Original	Rechange	Original	Rechange
www	SHIFT + SMART (LIST)		
LANG.	AUDIO (LANG I/II)		
Red	NETFLIX (SEARCH)		
Green	APP (REPEAT)		
[≡] . . .	SOUND (TITLE)		
[- O-]	PICTURE (FORMAT)		
Yellow	YouTube (REPEAT A-B)		
Blue	Prime Video (RANDOM)		
Play	SLOW		
Pause	STEP-FREEZE		
>>	TUNE+		
<<	TUNE-		
Rec	REC MODE		
Stop	HOLD		