| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- TV/RAD | TV/RAD / -/-- | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| -/-- TV/RAD | TV/RAD / -/-- | SHIFT + | GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TV/SAT | TV/SAT / Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Page- | SHIFT + | CH PAGE − Shift + CH- / |
| | Down | | Down |
| | Page+ | SHIFT + | + CH PAGE Shift + CH+ / |
| TIMER | Red / Timer | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TIMER | Red / Timer | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SIG | Green / SIG | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SUBT | Blue / SUBT | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SUBT | Blue / SUBT | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Text | Text / Goto | Step | Shift + Pause / Step / |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | ⏸ | Picture / Format |
| FAV | Fav / Marker / PC | ⇄ | Shift + Back / Return |
| Last | Back / Return | | |
| HDD | Shift + 7 | | |
| CH Edit | Smart / List | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| i | Info / Angle | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| Search | Display / Media | | |