| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TV | TV | APP MEDIA | Media |
| TTX ON | Text | REPEAT TEXT | Text |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| PIP | PIP | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | DTV Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| PR+ | Up | | Up |
| PR- | Down | | Down |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL- | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| PR+ | PR+ | + CH | Ch + |
| PR- | PR- | CH − | Ch - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ARC | ARC | ECO 3D | 3D |
| PRE-CH | Recall | RETURN BACK | Back |
| MIX | Mix | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| CANCEL | Subpage | AD SUBT | Subt |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Hold | SETTINGS OPT — Options |
| Size | ZOOM ⏏ — Eject |
| Reveal | SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options |
| Update | PLAY MODE ▶ — Play |
| Index | SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info |
| Red | A — Red |
| Green | B — Green |
| Yellow | C — Yellow |
| Text Store | ❚❚ — Pause |
| Blue | D — Blue |
| PIP Prog+ | ≫ — >> |
| S. Select | PROG SLEEP — Sleep |
| PIP Prog- | ≪ — << |
| DTV Page- | ⏮ — I << |
| DTV Setup | E-MANUAL D.MENU — D. Menu |
| Tv/Radio | SEARCH TV/R — TV/R |
| DTV Page+ | ⏭ — >>I |

| Original | Rechange |
|---|---|
| PC | SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media |
| Dual I-II | SOUND DUAL — Dual |
| Sleep/Timer | SHIFT + ⏻ — Shift + Power |
| Still | SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt |
| SSM | SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual |
| Text List | DISC NAV LIST — List |
| PSM | PICTURE FORMAT — Format |
| DTV Fav | FAV PRE-CH — Pre Ch |
| PINPUT | SHIFT + A — Shift + Red |
| PPOSITION | SHIFT + C — Shift + Yellow |
| PSIZE | SHIFT + B — Shift + Green |
| SWAP | SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back |