Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Tv/Radio	TV/Radio /
7	7	Down	Down
8	8	Tv/SAT	Smart / List
9	9	P-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	UHF	Display / Media
0	0	FAV	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze	Red	Red / Netflix / Search
Mode	Picture / Format	Green	Green / APP / Repeat
PRE	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue/Teletext	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Teletext	Text / Goto		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	TV/Radio	TV/Radio /
7	7	Down	Down
8	8	TV/SAT	Smart / List
9	9	P-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	P+	CH+ / Page+
0	0	Red	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II	Green	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Mode	Picture / Format	Blue / Teletex	Blue / Prime Video / Random
PRE	Back / Return	Blue / Teletex	Text / Goto