| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| | Power | | Power |
| HDD | HDD | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| PROG + | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| CLEAR -/-- | -/--/Clear | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SET | Set | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | O))) | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/ VIDEO | Tv/Video | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TIME/ TEXT | Time/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SUR | Sur | SHIFT + SURROUND | Shift + Eject / Surround |
| SYSTEM MENU | System Menu | LIST SMART | Smart / List |
| TITLE LIST | Title List | TITLE SOUND | Sound / Title |
| TIMER LIST | Timer List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Return | Back / Return |
| Down | Down |
| Tools | Setup / OPT / |
| I << | I << / Preset- |
| ← | Shift + I << / Preset- |
| · → | Shift + >>I / Preset+ |
| >>I | >>I / Preset+ |
| <<I / ◁ | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >>I / I > | >> / Tune+ |
| Visual Search | Red / Netflix / Search |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Rec Pause | Shift + Pause / Step / |
| Rec Stop | Shift + Stop / |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode |
| Synchro Rec | Blue / Prime Video / Random |
| Chapter Mark | Green / APP / Repeat |
| Mark Erase | Yellow / YouTube / Repeat |
| Camera | Info / Angle |
| [+] | Zoom / Size |
| Progressive | Picture / Format |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power Tv | Power | Vol - | Vol - |
| HDD | Shift + 7 | Tv/Video Tv | TV/Radio / |
| DVD | Shift + 2 | | |
| 1 Tv | 1 | | |
| 2 Tv | 2 | | |
| 3 Tv | 3 | | |
| Prog + Tv | CH+ / Page+ | | |
| 4 Tv | 4 | | |
| 5 Tv | 5 | | |
| 6 Tv | 6 | | |
| Prog - Tv | CH- / Page- | | |
| 7 Tv | 7 | | |
| 8 Tv | 8 | | |
| 9 Tv | 9 | | |
| Vol + | Vol + | | |
| -/--/Clear Tv | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 Tv | 0 | | |