Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Options	Setup / OPT /
[+]	Picture / Format	Up	Up
[i +]	Info / Angle	Down	Down
<</ ◁	<< / Tune-	Right	Right
Play Bravia Sync	Play / Slow	Left	Left
Pause Bravia	Pause / Step / Freeze	OK	OK
>>/ I >	>> / Tune+	Home	Menu / Home
Sync Menu Bravia Sync	D. Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Stop Bravia Sync	Stop / Hold	Green	Green / APP / Repeat
Theatre Bravia	TV/ Radio /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
Analog	Smart / List	1	1
[. . .]	Subtitle / EQ	2	2
Audio	Audio / Lang I/II	3	3
Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
Source	AV / Input / RDS	5	5
Return	Back / Return	6	6

Original	Rechange	Original	Rechange
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Text	Text / Goto		
FAV	SHIFT + FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Prog+	CH+ / Page+		
Prog-	CH- / Page-		
Back	FAV MARKER Fav / Marker / PC		