Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	[i+]/[?]	Info
Source	AV	Return	Back
[+]	3D	Zoom	Eject
I<<	I<<	Menu	Menu
>>I	>>I	Up	Up
<<	<<	Down	Down
>>	>>	Right	Right
Stop	Stop	Left	Left
Play	Play	OK	Ok
Pause	Pause	1	1
Red	Red	2	2
Green	Green	3	3
Yellow	Yellow	4	4
Blue	Blue	5	5
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text	6	6
Audio	Dual	7	7
Guide	Guide	8	8

Original		Rechange		Original		Rechange	
9	9	9	9				
0	0	0	0				
0	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	[. . .]	AD SUBT	Subt				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
−	Vol -	VOL −	Vol -				
	Mute	MUTE	Mute				
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +				
−	Prog-	CH −	Ch -				
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch				