Original	Rechange	Original	Rechange
Standby TV	Power	Enter/Memory/D. Skip TV	Pre Ch
Tv/Video TV	TV/R	Standby AV Video	+ Shift + Power
CH+ TV	Ch +	Video 1	Red
CH- TV	Ch -	Video 2	Green
Vol + TV	Vol +	SA-CD/CD	Yellow
Vol - TV	Vol -	DVD	Blue
1 TV	1	Tuner	Media
2 TV	2	Sleep	Sleep
3 TV	3	Test Tone	Smart
4 TV	4	2CH	Text
5 TV	5	A.F.D.	Options
6 TV	6	Movie	Format
7 TV	7	Music	Dual
8 TV	8	Dual Mono	3D
9 TV	9	Main Menu	Menu
0/10 TV	0	MPX/FM Mode/Audio Video	+ Shift + TV/R
-/-- TV	Guide	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	Subt

Original	Rechange	Original	Rechange
Enter/Memory/D.Skip Video 1	+ Shift + Pre Ch	Enter Video 1	Ok
1 Video 1	+ Shift + 1	Display Video	Info
2 Video 1	+ Shift + 2	Master Vol +	+ Shift + Vol +
3 Video 1	+ Shift + 3	Master Vol -	+ Shift + Vol -
4 Video 1	+ Shift + 4	Muting	Mute
5 Video 1	+ Shift + 5	Play Video 1	Play
6 Video 1	+ Shift + 6	Pause Video 1	Pause
7 Video 1	+ Shift + 7	Stop Video 1	Stop
8 Video 1	+ Shift + 8	<<Tuning- Video	<<
9 Video 1	+ Shift + 9	>>Tuning+	>>
0/10 Video 1	+ Shift + 0	I<<Preset+	I<<
-/--/>10/Clear Video 1	+ Shift + Guide	>>I/Preset + Video 1	>>I
AV Menu Video	AV	→Advance/Step I> Video 1	+ Shift + Ch +
Up Video 1	Up	←/Replay/<I Step Video 1	+ Shift + Ch -
Down Video 1	Down		
Right Video 1	Right		
Left Video 1	Left		

Original		Rechange	
	Standby System		Power
	Standby AV		+ Shift + Power
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	Play		Play
	>>/ Tuning+		>>
	<</ Tuning-		<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Main Menu		Menu
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	1		1
	2		2

Original		Rechange	
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ 10		0
	-/--/>10/ Clear		Guide
	Enter/ Memory/ D.S		Pre Ch
	Top		+ Shift + Menu
	AV Menu		AV
	Muting		Mute
	Return/ Exit		Back
	Display		Info
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -

Original		Rechange		Original	Rechange
TV CH – PRESET –	I <</ Preset -		I <<		
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I		
	Up	LAY MOD	Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter		Ok		
EP ADVANCE	· →Advance/ Step I >		Ch +		
REPLAY	← / Replay/ ◁ I Step		Ch -		
MUSIC	Music		Dual		
MOVIE	Movie		Format		
A.F.D.	A. F. D.		Options		
DUAL MONO	Dual Mono		3D		
2CH	2CH		Text		
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM		TV/ R		
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle		Subt		
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle		List		

Original		Rechange	
	Standby System		Power
	Standby AV		+ Shift + Power
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	Main Menu		Menu
	Music		Dual
	Movie		Format
	2CH		Text
	Dual Mono		3D
	A. F. D.		Options
	Enter/Memory/D. S		Pre Ch
	1		1

Original		Rechange	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	-/--/>10/Clear		Guide
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Display		Info
	Enter		Ok
	Play		Play
	Pause		Pause

Original		Rechange	
	St op		St op
TUNING –	<<Tuni ng-		<<
TUNING +	>>Tui ni ng+		>>
TV CH – PRESET –	I <<Pr eset -		I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Pr eset +		>>I

Original	Rechange

Original		Rechange	
VIDEO 1	Video 1		Red
VIDEO 2	Video 2		Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD		Yellow
DVD	DVD		Blue
TUNER	Tuner		Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep		Sleep
TV I/⏻	Standby System		Power
MAIN MENU	Main Menu		Menu
2CH	2CH		Text
A.F.D.	A.F.D.		Options
MOVIE	Movie		Format
MUSIC	Music		Dual
DUAL MONO	Dual Mono		3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner		TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner		Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner		List
1	1 Tuner		1

Original		Rechange	
2	2 Tuner		2
3	3 Tuner		3
4	4 Tuner		4
5	5 Tuner		5
6	6 Tuner		6
7	7 Tuner		7
8	8 Tuner		8
9	9 Tuner		9
0/10	0/10 Tuner		0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner		Pre Ch
MUTING	Muting		Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +		Vol +
−	Master Vol -		Vol -
DISPLAY	Display Tuner		Info
TV CH − PRESET −	I<<Preset- Tune		I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+		>>I
TUNING −	<<Tuning- Tuner		<<

Original		Rechange			Original		Rechange		
TUNING +	>>/ Tuning+		>>		AV MENU	AV Menu Video		AV	
TEST TONE	Test Tone	SC NA	Media			Up Video 2	AY MOD	Up	
AV I/⏻	Standby Video		+	Shift + Power		Down Video 2		Down	
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Video		+	Shift + TV/ R		Right Video 2		Right	
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2		+	Shift + Subt		Left Video 2		Left	
MEMORY D.SKIP	Enter/ Memory/ D. Skip Video 2		+	Shift + Pre Ch	ENTER	Enter Video 2		Ok	
1	1 Video 2		+	Shift + 1	DISPLAY	Display Video		+	Shift + Info
2	2 Video 2		+	Shift + 2		Play Video 2		Play	
3	3 Video 2		+	Shift + 3		Pause Video 2		Pause	
4	4 Video 2		+	Shift + 4		Stop Video 2		Stop	
5	5 Video 2		+ PROG	Shift + 5	REPLAY	← / Replay/ ⊲ I Step Video 2		Ch -	
6	6 Video 2		+	Shift + 6	ADVANCE	· →Advance/ Step I > Video 2		Ch +	
7	7 Video 2		+	Shift + 7	TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		+	Shift + >>I
8	8 Video 2		+ LEEP	Shift + 8	TV CH − PRESET −	I <</ Preset - Vide		+	Shift + I <<
9	9 Video 2		+	Shift + 9	TUNING +	>>/ Tuning+		+	Shift + >>
0/10	0/ 10 Video 2		+	Shift + 0	TUNING −	<</ Tuning- Video		+	Shift + <<
>10 CLEAR	-/ --/ >10/ Clear Video 2		Guide						