Original		Rechange	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+ TV	+ CH	Ch +
	CH- TV	CH –	Ch -
	Vol + TV	+ VOL	Vol +
	Vol - TV	VOL –	Vol -
1	1 TV	1	1
2	2 TV	2	2
3	3 TV	3	3
4	4 TV	4	4
5	5 TV	5	5
6	6 TV	6	6
7	7 TV	7	7
8	8 TV	8	8
9	9 TV	9	9
0/10	0/10 TV	0	0
>10	-/-- TV	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
	Enter/Memory/D.Skip TV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Standby AV Video	SHIFT +	Shift + Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD/CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Test Tone	HOME SMART	Smart
	2CH	REPEAT TEXT	Text
	A.F.D.	SETTINGS OPT	Options
	Movie	PICTURE FORMAT	Format
	Music	SOUND DUAL	Dual
	Dual Mono	ECO 3D	3D
	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
MEMORY / D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Video 1	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Video 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 1	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 1	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video 1	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video 1	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video 1	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video 1	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video 1	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video 1	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Video 1	SHIFT + 0	Shift + 0
>10 CLEAR	-/--/>10/Clear Video 1	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
AV MENU	AV Menu Video	TIMER AV	AV
	Up Video 1		Up
	Down Video 1		Down
	Right Video 1		Right
	Left Video 1		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter Video 1	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	DISPLAY INFO	Info
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
—	Master Vol -	SHIFT + VOL —	Shift + Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
▷	Play Video 1	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause Video 1	❚❚	Pause
■	Stop Video 1	■	Stop
TUNING −	<<</Tuning- Video	«	<<
TUNING +	>>/Tuning+	»	>>
TV CH − PRESET −	I<<</Preset+	⏮	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+ Video 1	⏭	>>I
STEP ADVANCE	→Advance/Step I> Video 1	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
STEP REPLAY	←/Replay/<I Step Video 1	SHIFT + CH —	Shift + Ch -

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby System	Power	3	3
Standby AV	SHIFT + Power	4	4
Sleep	SLEEP	5	5
Test Tone	SMART	6	6
Play	Play	7	7
>>/ Tuning+	>>	8	8
<</ Tuning-	<<	9	9
Pause	Pause	0/ 10	0
Stop	Stop	-/--/>10/ Clear	GUIDE
Main Menu	MENU	Enter/ Memory/ D. S	PRE-CH
Video 1	A	Top	SHIFT + MENU
Video 2	B	AV Menu	AV
SA-CD/CD	C	Muting	MUTE
DVD	D	Return/ Exit	BACK
Tuner	MEDIA	Display	INFO
1	1	Master Vol +	VOL +
2	2	Master Vol -	VOL –

Original		Rechange	
PRESET –	I <</ Preset -		I <<
PRESET +	>>I / Preset +		>>I
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ADVANCE	· →Advance/ Step I >	CH +	Ch +
REPLAY	← / Replay/ <I Step	CH –	Ch -
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
FM MODE AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Standby System		Power
	Standby AV	SHIFT +	Shift + Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Test Tone	HOME SMART	Smart
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD/CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner	APP MEDIA	Media
	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Music	SOUND DUAL	Dual
	Movie	PICTURE FORMAT	Format
	2CH	REPEAT TEXT	Text
	Dual Mono	ECO 3D	3D
	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
	Enter/Memory/D. S	FAV PRE-CH	Pre Ch
	1	1	1

Original		Rechange	
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/10	0	0
	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Enter	OK	Ok
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause

Original		Rechange	
	St op		St op
TUNING –	<<Tuni ng-		<<
TUNING +	>>Tui ni ng+		>>
TV CH – PRESET –	I <<Pr eset -		I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Pr eset +		>>I

Original	Rechange

Original		Rechange	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Original		Rechange	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY ENTER D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I<<Preset- Tune	⏮	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	⏭	>>I
TUNING −	<<Tuning- Tuner	«	<<

Original		Rechange	
TUNING +	>>/ Tuni ng+	>>	>>
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Medi a
AV I/⏻	St andby Vi deo	SHIFT +	⏻ Shi f t + Power
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audi o Vi deo	SHIFT +	SEARCH TV/R Shi f t + TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuni ng/ Sub t i t l e Vi deo 2	SHIFT +	AD SUBT Shi f t + Subt
MEMORY D.SKIP	Ent er / Memor y/ D. S ki p Vi deo 2	SHIFT +	FAV PRE-CH Shi f t + Pr e Ch
1	1 Vi deo 2	SHIFT +	1 Shi f t + 1
2	2 Vi deo 2	SHIFT +	2 Shi f t + 2
3	3 Vi deo 2	SHIFT +	3 Shi f t + 3
4	4 Vi deo 2	SHIFT +	4 Shi f t + 4
5	5 Vi deo 2	SHIFT +	5 Shi f t + 5
6	6 Vi deo 2	SHIFT +	6 Shi f t + 6
7	7 Vi deo 2	SHIFT +	7 Shi f t + 7
8	8 Vi deo 2	SHIFT +	8 Shi f t + 8
9	9 Vi deo 2	SHIFT +	9 Shi f t + 9
0/10	0/ 10 Vi deo 2	SHIFT +	0 Shi f t + 0
>10 CLEAR	- / - - / >10/ Cl ear Vi deo 2	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Rechange	
AV MENU	AV Menu Vi deo	TIMER AV	AV
	Up Vi deo 2		Up
	Down Vi deo 2		Down
	Ri ght Vi deo 2		Ri ght
	Left Vi deo 2		Left
ENTER	Ent er Vi deo 2	OK	Ok
DISPLAY	Di spl ay Vi deo	SHIFT +	DISPLAY INFO Shi f t + I nf o
	Pl ay Vi deo 2	PLAY MODE	Pl ay
	Pause Vi deo 2		Pause
	St op Vi deo 2		St op
STEP REPLAY	← / Repl ay/ ⊲ I St ep Vi deo 2	CH –	Ch -
STEP ADVANCE	· →Advance/ St ep I > Vi deo 2	+ CH	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I / Pr eset +	SHIFT +	>>I Shi f t + >>I
TV CH – PRESET –	I <</ Pr eset - Vi de	SHIFT +	I << Shi f t + I <<
TUNING +	>>/ Tuni ng+	SHIFT +	>> Shi f t + >>
TUNING –	<</ Tuni ng- Vi deo	SHIFT +	<< Shi f t + <<