Original	Rechange	Original	Rechange
System Standby	Power	Left	Left
Muting	Mute / Dimmer	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Recall	Back / Return
<<	<< / Tune-	Master Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Multi CH	Smart / List
I<</CH Preset- Tuner	I<< / Preset-	Tv CH+	CH+ / Page+
>>I/CH Preset+ Tuner	>>I / Preset+	Master Vol -	Vol -
Sound Field Mode	Sound / Title	Tv CH-	CH- / Page-
Sound Field	Audio / Lang I/II	1 Tuner	1
Sleep	Sleep / Timer	2 Tuner	2
Tv/Video/ANT	TV/Radio /	CD	3
DVD Menu	D.Menu / Top	4 Tuner	4
Standby AV	AV / Input / RDS	5 Tuner	5
Main Menu	Menu / Home	Tuner	6
Up	Up	7 Tuner	7

Original		Rechange	
8	8 Tuner	USB 8	8
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
0	0 Tuner	HDMI - SAT 0	0
–	-	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO 1	Video1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 2	Video 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
– CH/PRESET +	I<< / CH/ Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PRESET +	>>I / CH/ Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
2CH	Sound Field	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
TEST TONE	Test Tone	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
TOP MENU 1	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
+	+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MENU <	< Menu	SHIFT + ◀	Shift + Left
D.TUNING ENTER RETURN	Enter / D. Tuning/ Return Tuner	SHIFT + OK	Shift + OK
MENU >	Menu >	SHIFT + ▶	Shift + Right
TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +

Original		Rechange	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
DVD/LD	DVD/ LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Tuner	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
MD/TAPE	MD/ Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SHIFT >10	>10 Tuner/ Shift/ -/ -	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange	
	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD/LD	DVD/LD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
DVD MENU 3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
ENTER 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	OK	OK
CH/PRE	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
	Standby CD		Power
	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DVD/LD	DVD/LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
CD	CD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	Tuner	GOTO TEXT	Text / Goto
TOP MENU 1	1 CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TOP MENU 1	1 Video 1	TV 1	1
2	2 CD	LIST SMART	Smart / List
2	2 Video 1	DVD 2	2
DVD MENU 3	3 CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD MENU 3	3 Video 1	CD-STB 3	3
4	4 CD	VIDEO 4	4
4	4 Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
ENTER 5	5 CD	TAPE 5	5

Original		Rechange	
ENTER 5	5 Video 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 CD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6 Video 1	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
7	7 Video 1	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	8 CD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
8	8 Video 1	USB 8	8
9	9 CD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9 Video 1	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10	>10/Shift/-/--	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- Video 1	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0	0 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 Video 1	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Video 1	OK	OK
– CH/PRE	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
– CH/PRE	I<< Video 1	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I CD	>>I / Preset+		
>>I Video 1	Shift + >>I / Preset+		
<< CD	<< / Tune-		
<< Video 1	Shift + << /		
>> CD	>> / Tune+		
>> Video 1	Shift + >> /		
D. Skip/TV/VTR CD	D. Menu / Top		
D. Skip/TV/VTR Video 1	Setup / OPT /		
Play CD	Play / Slow		
Play Video 1	Shift + Play /		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 1	Shift + Pause / Step /		
Stop CD	Stop / Hold		
Stop Video 1	Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	5 Video 2	5
Standby Video	SHIFT + Power	6 MD/Tape	6
Video 1	SHIFT + TV 1	6 Video 2	SHIFT + TUNER 6
Video 2	SHIFT + DVD 2	7 MD/Tape	7
DVD/LD	MEDIA DISPLAY	7 Video 2	SHIFT + AUX - HDD 7
MD/Tape	LIST SMART	8 MD/Tape	SHIFT + USB 8
CD	OPT-TOOLS SETUP	8 Video 2	8
Tuner	PROGRAM TV/RADIO	9 MD/Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9
1 MD/Tape	SHIFT + LIST SMART	9 Video 2	9
1 Video 2	TV 1	SHIFT >10	>10/Shift/-/-- MD/Tape
2 MD/Tape	SHIFT + MEDIA DISPLAY	SHIFT >10	>10/Shift/-/-- Video 2
2 Video 2	DVD 2	0 MD/Tape	PC FAV MARKER
3 MD/Tape	SHIFT + CD - STB 3	0 Video 2	HDMI - SAT 0
3 Video 2	CD - STB 3	D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape
4 MD/Tape	VIDEO 4	D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Video 2
4 Video 2	SHIFT + VIDEO 4	– CH/PRE	I<< MD/Tape
5 MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	– CH/PRE	I<< Video 2

Original	Rechange
5 Video 2	TAPE 5
6 MD/Tape	TUNER 6
6 Video 2	SHIFT + TUNER 6
7 MD/Tape	AUX - HDD 7
7 Video 2	SHIFT + AUX - HDD 7
8 MD/Tape	SHIFT + USB 8
8 Video 2	USB 8
9 MD/Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9
9 Video 2	BLUETOOTH 9
>10/Shift/-/-- MD/Tape	-/-- GUIDE EPG
>10/Shift/-/-- Video 2	SHIFT + HDMI - SAT 0
0 MD/Tape	PC FAV MARKER
0 Video 2	HDMI - SAT 0
Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	SHIFT + OK
Enter/D.Tuning/Return Video 2	OK
I<< MD/Tape	PRESET-
I<< Video 2	SHIFT + PRESET-

Original		Rechange	
PRESET +	>>I MD/Tape	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET +	>>I Video 2	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	<< MD/Tape	TUNE-	<< / Tune-
	<< Video 2	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	>> MD/Tape	TUNE+	>> / Tune+
	>> Video 2	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR MD/Tape	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR Video 2	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	Play MD/Tape	SLOW	Play / Slow
	Play Video 2	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Pause MD/Tape	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Pause Video 2	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop MD/Tape	HOLD	Stop / Hold
	Stop Video 2	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -

Original	Rechange