| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input TV | A | Red |
| | Input DVD/BD | B | Green |
| | Input SAT | C | Yellow |
| | Input AUDIO | D | Blue |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | -/-- | GUIDE | Guide |
| | Enter | PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | Options | SETTINGS OPT | Options |
| | I<< | | I<< |
| | ← | SHIFT + I<< | Shift + I<< |
| | ·→ | SHIFT + >>I | Shift + >>I |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| SOUND FIELD | Sound Field | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| NIGHT | Night | HOME SMART | Smart |
| AMP MENU | AMP Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV I/⏻ | TV Power | ⏻ | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Text | Text | REPEAT TEXT | Text |
| /ENTER | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ANALOG | Analog | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| DIGITAL | Digital | SEARCH TV/R | TV/R |
| Aspect | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Hold | Hold | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| Red | Red | A | Red |
| Green | Green | B | Green |
| Yellow | Yellow | C | Yellow |
| Blue | Blue | D | Blue |
| Guide | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| i+ | i+ | DISPLAY INFO | Info |
| Up | Up | ▲ | Up |
| Left | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| Right | Right | ▶ | Right |
| Down | Down | ▼ | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOOLS OPTIONS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| ◀◀ / ◀I / ◀ | << / ◀I / ◀ | ≪ | ≪ |
| ▷ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| >> / I> / II> | >> | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| Mute | MUTE Mute | | |
| Vol + | + VOL Vol + | | |
| Vol - | VOL − Vol - | | |
| PROG + | + CH Ch + | | |
| Prog - | CH − Ch - | | |
| REC | REC MODE Rec | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Recall | | Pre Ch |
| | [i+]/[?] | | Info |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Right | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Return | | Back |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | Play | | Play |
| | >> | | >> |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Prog+ | | Ch + |
| | Prog- | | Ch - |
| | Rec | | Rec |
| | DVD Top Menu | | Menu |
| | DVD Menu | | D. Menu |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV I/⏻ | AV Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | GUIDE | Guide |
| /ENTER | Enter | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| PROG + | Pr+ | + CH | Ch + |
| PROG - | Pr- | CH - | Ch - |