Original		Rechange	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
I/⏻	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/ DVD	TV / DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MARK ERASE	Mark Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SYSTEM MENU	System Menu	LIST SMART	Smart / List
TITLE LIST	Title List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
TIMER LIST	Timer List	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Rechange
Down	Down
Options	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + Left
•→	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<< / ◁I / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>> / I> / II>	>> / Tune+
Time / Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Synchro Rec	Sound / Title
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
TV Vol +	Vol +

Original	Rechange
TV Prog+	Shift + CH+ /
TV Power	Shift + Power
TV Vol -	Vol -
TV Prog-	Shift + CH- /
TV Input	Shift + AV / Input / RDS