Mandis shop

# Sony RM-652

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1– | 1- | -/-- GUIDE | Guide |
| 2– | 2- | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | [ +] | DISPLAY INFO | Info |
| | [ ]← | TIMER AV | AV |
| →•← | →•← | OK | Ok |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | ☀+ | | Up |
| | ☀ | | Down |
| | ◑+ | | Right |
| | ◑ | | Left |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| PROGR | Progr. + | + CH | Ch + |
| PROGR | Progr. - | CH – | Ch - |

https://al-remotecontrols.fr/Sony-1622-253-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-652-4706.html