Original		Rechange	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DISK SKIP	Disc Skip	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SYSTEM POWER	System Power		Power
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SELECT10	Select 10	LIST SMART	Smart / List
P-FILE	P. File	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD-STB 3	3

Original		Rechange	
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
11	11	HDMI-SAT 0	0
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
13	13	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
14	14	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
15	15	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
16	16	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DBFB	DBFB	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up

Original		Rechange		Original	Rechange
EQ REC	EQ Rec	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DIRECT	Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
VIDEO2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
◄	Left	◄	Left		
MODE L/R/L+R	Mode / L/R/L+R	OK	OK		
►	Right	►	Right		
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
VIDEO3	Video 3	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
▼	Down	▼	Down		
EFFECT	Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		

Original		Rechange	
CD	CD	CD-STB 3	3
SYSTEM POWER	System Power		Power
TAPE	Tape	TAPE 5	5
<< Deck A		TUNE- <<	<< / Tune-
<< Deck B		SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
< Deck A		<	Left
< Deck B		SHIFT + <	Shift + Left
Deck A >		>	Right
Deck A >		SLOW >	Play / Slow
Deck B >		SHIFT + >	Shift + Right
Deck B >		SHIFT + SLOW >	Shift + Play /
>> Deck A		TUNE+ >>	>> / Tune+
>> Deck B		SHIFT + TUNE+ >>	Shift + >> /
Stop Deck A		HOLD ■	Stop / Hold
Stop Deck B		SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
Pause Deck A		STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Pause Deck B		SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
O	O Deck A	OK	OK
O	O Deck B	SHIFT + OK	Shift + OK
●	Rec Deck A	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
●	Rec Deck B	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	AUX-HDD 7	7
VIDEO1	Video 1	TV 1	1
VIDEO2	Video 2	DVD 2	2
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VIDEO3	Video 3	VIDEO 4	4
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
CD — CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	VIDEO2 — Video 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
SYSTEM POWER — System Power	Power	+ VOL — Vol +	+ VOL — Vol +
TAPE — Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	VIDEO3 — Video 3	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
SHIFT — Shift	ANGLE INFO — Info / Angle	VOL − — Vol -	VOL − — Vol -
TUNER — Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6		
HALL 1 — 1	TV 1 — 1		
ORCHESTRA 2 — 2	DVD 2 — 2		
THEATER 3 — 3	CD-STB 3 — 3		
SIMULATED 4 — 4	VIDEO 4 — 4		
PHONO — Phono	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7		
JAZZ CLUB 5 — 5	TAPE 5 — 5		
GYM 6 — 6	TUNER 6 — 6		
DISCO 7 — 7	AUX-HDD 7 — 7		
BGM 8 — 8	USB 8 — 8		
CAR 10 — 9	BLUETOOTH 9 — 9		
CAR 10 — 10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
VIDEO1 — Video 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		

Original	Rechange	Original	Rechange
CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)	VIDEO1 Video 1	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)
SYSTEM POWER System Power	Power	VIDEO2 Video 2	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
TAPE Tape	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)	+ VOL Vol +	+ VOL Vol +
SELECT10 Select 10	LIST SMART Smart / List	VIDEO3 Video 3	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
P-FILE P. File	MEDIA DISPLAY Display / Media	VOL − Vol -	VOL − Vol -
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)		
HALL 1 1/ Hall	TV 1 1		
ORCHESTRA 2 2/ Orchestra	DVD 2 2		
THEATER 3 3/ Theater	CD-STB 3 3		
SIMULATED 4 4/ Simulated	VIDEO 4 4		
PHONO Phono	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)		
JAZZ CLUB 5 5/ Jazz Club	TAPE 5 5		
GYM 6 6/ Gym	TUNER 6 6		
DISCO 7 7/ Disco	AUX-HDD 7 7		
BGM 8 8/ BGM	USB 8 8		
WM 9 9/ WM	BLUETOOTH 9 9		
CAR 10 10/ Car	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		