Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
	<<<| <I / <		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I >>| >>		>>
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Stop		Stop
THEATRE	Theatre	APP MEDIA	Media
DIGITAL	Digital	SEARCH TV/R	TV/R
ANALOG	Analog	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[i +]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up

Original		Rechange	
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	[. . .]	AD SUBT	Subt

Original	Rechange