| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/ 10 | 0 | 0 |
| D.TUNING ► | Pl ay/ D. Tuni ng | PLAY MODE ► | Pl ay |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| TUNING− ◄◄ | <<| Tuni ng- | « | << |
| TUNING+ ►► | >>| Tuni ng+ | » | >> |
| PRESET− ⏮ | I <<| Pr eset - | ⏮ | I << |
| MEM ■ | St op/ Mem | ■ | St op |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PRESET+ ⏭ | >>I / Pr eset - | ⏭ | >>I |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOUND FIELD + | Sound Fi el d+ | + CH | Ch + |
| − | Sound Fi el d- | CH − | Ch - |
| 🔇 | Mut e | MUTE | Mut e |
| SLEEP | Sl eep | PROG SLEEP | Sl eep |
| AMP MENU | AMP Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back |
| OPTIONS | Opt i ons | SETTINGS OPT | Opt i ons |
| DISPLAY | Di spl ay | DISPLAY INFO | I nf o |
| HOME | Home | HOME SMART | Smar t |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ✦ | OK | OK | Ok |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ► | Ri ght | ► | Ri ght |
| ◄ | Lef t | ◄ | Lef t |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Folder + | | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| Folder - | | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| PREVIEW (HDMI) iPhone CTRL | Preview(HDMI)/iPhone CTRL | APP MEDIA | Media |
| REPEAT TOP MENU | Repeat/Top | REPEAT TEXT | Text |
| SHUFFLE POP UP/ MENU | Shuffle/Pop Up | TIMER AV | AV |
| BD | BD | A | Red |
| DVD | DVD | B | Green |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| GAME | Game | C | Yellow |
| PURE DIRECT | Pure Direct | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV I/⏻ | Power Tv | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| TV INPUT | Input Tv | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| 1 | 1 TV | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 TV | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 TV | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 TV | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 TV | SHIFT + 5 | Shift + 5 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 TV | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 TV | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 TV | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 TV | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/10 TV | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| DISPLAY | Display TV | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| ▲ | Up TV | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| OK | OK TV | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| ▼ | Down TV | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| ▶ | Right TV | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| ◀ | Left TV | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| RETURN | Return TV | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| SA-CD/ CD | SA-CD/CD | SHIFT + B | Shift + Green |
| OPTIONS | Options TV | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| USB | USB | SHIFT + D | Shift + Blue |
| HOME | Home TV | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| D.TUNING ▶ | Play/D.Tuning TV | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |

| Original | | Rechange | | | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNER | Tuner | SHIFT | + | C | Shift + Yellow | | |
| SAT/ CATV | SAT/ CATV | D | | | Blue | | |
| ⏸ | Pause TV | SHIFT | + | REPEAT TEXT | Shift + Text | | |
| TUNING− ◀◀ | <<< / Tuning- TV | SHIFT | + | « | Shift + << | | |
| TUNING+ ▶▶ | >>> / Tuning+ TV | SHIFT | + | » | Shift + >> | | |
| MEM P ■ | Stop/ Mem TV | SHIFT | + | ■ | Shift + Stop | | |
| PRESET− ⏮ | I <<< / Preset - TV | SHIFT | + | « | Shift + I << | | |
| PRESET+ ⏭ | >>I / Preset + TV | SHIFT | + | » | Shift + >>I | | |
| VIDEO | Video | SHIFT | + | A | Shift + Red | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| DVD | DVD | B | Green |
| BD | BD | A | Red |
| SAT/ CATV | SA- CD/ CD | C | Yellow |
| VIDEO | Video | D | Blue |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/ R |
| REPEAT TOP MENU | Repeat / Top Menu | REPEAT TEXT | Text |
| SHUFFLE POP UP/ MENU | Shuffle/ Pop Up | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 DVD | 1 | 1 |
| 2 | 2 DVD | 2 | 2 |
| 3 | 3 DVD | 3 | 3 |
| 4 | 4 DVD | 4 | 4 |
| 5 | 5 DVD | 5 | 5 |
| 6 | 6 DVD | 6 | 6 |
| 7 | 7 DVD | 7 | 7 |
| 8 | 8 DVD | 8 | 8 |
| 9 | 9 DVD | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0/10 | 0/ 10 DVD | 0 | 0 |
| DISPLAY | Display DVD | DISPLAY INFO | Info |
| ▲ | Up DVD | ▲ | Up |
| ▼ | Down DVD | ▼ | Down |
| ▶ | Right DVD | ▶ | Right |
| ◀ | Left DVD | ◀ | Left |
| ✦ | OK DVD | OK | Ok |
| RETURN | Return DVD | RETURN BACK | Back |
| OPTIONS | Options DVD | SETTINGS OPT | Options |
| HOME | Home DVD | HOME SMART | Smart |
| D.TUNING ▶ | Play/ D. Tuning | PLAY MODE ▶ | Play |
| TUNING– ◀◀ | <</ Tuning- | ≪ | << |
| TUNING+ ▶▶ | >>/ Tuning+ | ≫ | >> |
| PRESET– ⏮ | I <</ Preset - | ⏮ | I << |
| ⏸ | Pause DVD | ⏸ | Pause |
| MEM P ■ | Stop/ Mem DVD | ■ | Stop |
| PRESET+ ⏭ | >>I / Preset + | ⏭ | >>I |

DVD

| Original | Rechange |
|---|---|
| REPEAT TOP MENU Repeat / Top Menu | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text |
| SHUFFLE POP UP/ MENU Shuffle/ Pop Up Menu BD | SHIFT + TIMER AV Shift + AV |
| 1 1 BD | SHIFT + 1 Shift + 1 |
| 2 2 BD | SHIFT + 2 Shift + 2 |
| 3 3 BD | SHIFT + 3 Shift + 3 |
| 4 4 BD | SHIFT + 4 Shift + 4 |
| 5 5 BD | SHIFT + 5 Shift + 5 |
| 6 6 BD | SHIFT + 6 Shift + 6 |
| 7 7 BD | SHIFT + 7 Shift + 7 |
| 8 8 BD | SHIFT + 8 Shift + 8 |
| 9 9 BD | SHIFT + 9 Shift + 9 |
| 0/10 0/10 BD | SHIFT + 0 Shift + 0 |
| DISPLAY Display BD | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info |
| RETURN Return BD | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back |
| OPTIONS Options BD | SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options |
| Up BD | SHIFT + Shift + Up |
| OK BD | SHIFT + OK Shift + Ok |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Down BD | SHIFT + Shift + Down |
| Right BD | SHIFT + Shift + Right |
| Left BD | SHIFT + Shift + Left |
| HOME Home BD | SHIFT + HOME SMART Shift + Smart |
| D.TUNING Play/ D. Tuning BD | PICTURE FORMAT Format |
| Pause BD | ECO 3D 3D |
| MEM P Stop/ Mem BD | AD SUBT Subt |
| TUNING− <<< / Tuning- BD | SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format |
| TUNING+ >>> / Tuning+ BD | SHIFT + ECO 3D Shift + 3D |
| PRESET− I <<< / Preset- BD | CH − Ch - |
| PRESET+ >>I / Tuning+ | + CH Ch + |
| Vol + | + VOL Vol + |
| Vol - | VOL − Vol - |
| Mute | MUTE Mute |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| 🔇 | Mute | MUTE | Mute |
| SA-CD/ CD | SA- CD/ CD | A | Red |
| BD | BD | B | Green |
| VIDEO | Video | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| REPEAT TOP MENU | Repeat / Top | REPEAT TEXT | Text |
| SHUFFLE POP UP/ MENU | Shuffle/ Pop Up | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/ 10 | 0 | 0 |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| D.TUNING ► | Play/ D. Tuning | PLAY MODE ► | Play |
| TUNING– ◄◄ | <</ Tuning- | « | << |
| TUNING+ ►► | >>/ Tuning+ | » | >> |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| MEM P ■ | Stop/ Mem | ■ | Stop |
| PRESET– ⏮ | I <</ Preset - | ⏮ | I << |
| PRESET+ ⏭ | >>I / Preset + | ⏭ | >>I |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| BD | BD | B | Green |
| DVD | DVD | D | Blue |
| VIDEO | Video | C | Yellow |
| SA-CD/ CD | SA-CD/CD | A | Red |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ✥ | OK | OK | Ok |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| D.TUNING ▶ | Play/D.Tuning | PLAY MODE ▶ | Play |
| TUNING− ◀◀ | <<Tuning- | « | << |
| TUNING+ ▶▶ | >>Tuning+ | » | >> |
| PRESET− ⏮ | I<<Preset- | ⏮ | I<< |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| MEM P ■ | Stop/Mem | ■ | Stop |
| PRESET+ ⏭ | >>I/Preset+ | ⏭ | >>I |
| 🔇 | Mute | MUTE | Mute |
| ◿ + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |