Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround
← / Replay	Shift + Left
Power	Power
· →/ Skip	Shift + Right
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
Prog/Tracking+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
Prog/Tracking-	CH- / Page-
4	4
5	5
6	6
Vol +	Vol +
7	7
8	8

Original	Rechange
9	9
Vol -	Vol -
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Muting/Zoom	Mute / Dimmer
Muting/Zoom	Zoom / Size
Set Up	Setup / OPT /
Surround	Shift + Eject / Surround
SP/LP	Text / Goto
Tv/Video	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle/Timer	Subtitle / EQ
Subtitle/Timer	Sleep / Timer
Angle	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS
Repeat	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
SCAN/S	<<< / <	TUNE-	<< / Tune-		
/SLOW	>>> / I >	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SHUTT PREV	I <<< / Shuttle Prev	PRESET-	I << / Preset-		
IUTTLE NEXT	>>I / Shuttle Next	PRESET+	>>I / Preset+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Tv/Video	AV / Input / RDS
Prog+	CH+ / Page+	Tv/Video	Smart / List
1	1		
2	2		
3	3		
Prog-	CH- / Page-		
4	4		
5	5		
6	6		
Vol +	Vol +		
7	7		
8	8		
9	9		
Vol -	Vol -		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		
Muting	Mute / Dimmer		