Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
LIST	List PVR	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up

Original		Rechange	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
GOTO	Got o	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
FWD	>>	>>	>>
PREV	I <<	<<	I <<
NEXT	>>I	>>I	>>I
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	St op	■	St op
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Original	Rechange

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
LIST	List PVR	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up

Original		Rechange	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Original	Rechange	Original	Rechange
GOTO Goto	SETTINGS OPT Options		
REV <<	<< <<		
FWD >>	>> >>		
PREV I <<	<< I <<		
NEXT >>I	>>I >>I		
PLAY Play	PLAY MODE Play		
PAUSE Pause	Pause		
STOP Stop	Stop		
REPEAT Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		