Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH-	CH- / Page-
TV/ AV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV/ TXT	Text / Goto	Vol -	Vol -
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Channel List	Smart / List
Reveal	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
DTV	Setup / OPT /	Up	Up
Hold	Stop / Hold	Left	Left
Size	Zoom / Size	OK	OK
Subpage	Eject / Surround	Right	Right
Index	D. Menu / Top	EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search	Down	Down
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Blue	Blue / Prime Video / Random	2	2
CH+	CH+ / Page+	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Vol +	Vol +	5	5

Original	Rechange	Original	Rechange
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	9	Aspect	Shift + Picture / Format
FAV	Fav / Marker / PC		
0	0		
Recall	Back / Return		
Picture	Picture / Format		
Sound	Sound / Title		
Nicam/A2	Audio / Lang I/II		
Sleep	Sleep / Timer		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Repeat	Shift + Green / APP /		
I <<	I << / Preset-		