Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LANG.	Lang.	AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
	[=]. .	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Home	SHIFT + MENU	Shift + Menu /
V	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
V	Vol -	VOL	Vol -
	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	[G]	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
i	i	INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	←	BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	☼1	DISPLAY	Display / Media
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		