Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	V-	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Home	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	[G]	Guide / EPG / -/--
3	3	i	Info / Angle
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
Lang	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Netflix	Shift + Red / Netflix /
TXT	Text / Goto	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
V+	Vol +	prime video	Shift + Blue / Prime
Mute	Mute / Dimmer	Rakuten Tv	TV/ Radio /
P+	CH+ / Page+	twitch	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original		Rechange	
	☼1	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				