Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Back		Back / Return
	PR-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK		OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text		Text / Goto
	Red/ [o]		Red / Netflix / Search
	Green/ Timer/ List		Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Info		Info / Angle
	Blue/ [ ]		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	SP/ LP		Setup / OPT /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+

Original		Rechange		Original	Rechange
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0/-/--	HDMI - SAT 0	0		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH + PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red/ [o]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Timer/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue/ [ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH + PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red/ [o]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Timer/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue/ [ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	0/..	HDMI - SAT 0	0
	SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	REV <<	TUNE- <<	<< / Tune-
	PLAY	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange		Original	Rechange
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		