Mandis shop

Thomson CS186

Original		Rechange	
ON	On		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
RECORD	Record	REC MODE	Rec
	Open/Close	ZOOM	Eject
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Mute	MUTE	Mute
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Rechange	
INTRO/CT	Intro/CT	OK	Ok
CLOCK	Clock	HOME SMART	Smart
ADD	ADD	ECO 3D	3D
PTY	PTY	SETTINGS OPT	Options
DEL	Del	CLEAR EXIT	Exit
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REPEAT/RDS	Repeat/RDS	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BAND	Band	A	Red
FM ST	FM ST	B	Green
CD INFO	CD Info	C	Yellow
DEMO/DIMMER	Demo/Dimmer	APP MEDIA	Media
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
B.BOOST	B. Boost	RETURN BACK	Back

https://al-remotecontrols.fr/Thomson/136187957-telecommande-remplacement-pour-Thomson-CS6562400.htm