Original		Rechange	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Source	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Smart TV	HOME SMART	Smart
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	@ Home	APP MEDIA	Media
	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Rechange	
	Zoom+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	OO Lang	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Text	REPEAT TEXT	Text
	I<	K<	I<<
	Stop	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	>I	>>	>>

Original		Rechange	
	<<	<<	<<
	Rec	REC MODE ●	Rec
	>>	>>	>>