Original		Rechange	
	Power		Power
	PIP		3D
	Swap		Pre Ch
	Sleep		Sleep
	Freeze		TV/R
	Zoom		Eject
	PIP+		>>I
	PIP-		I <<
	Red/Presets		Red
	Green/List		Green
	Yellow/Info		Yellow
	Blue/Guide		Blue
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right/Zoom+		Right

Original		Rechange	
	Left/Zoom-		Left
	OK		Ok
	Text		Text
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Return		Back
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Rechange		Original		Rechange	
9	9	9	9				
0	0	0	0				
AV	AV	TIMER AV	AV				
REV	<<	<<	<<				
DEMO	Demo	HOME SMART	Smart				
PLAY	Play	PLAY MODE	Play				
FWD	>>	>>	>>				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
STOP	Stop	Stop	Stop				
PAUSE	Pause	Pause	Pause				

Original		Rechange	
	Power		Power
PRESETS	Red/Presets	A	Red
LIST	Green/List	B	Green
INFO	Yellow/Info	C	Yellow
GUIDE	Blue/Guide	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop		
Pause	Pause		

Original		Rechange	
	Power		Power
PIP	PIP	ECO 3D	3D
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FREEZE	Freeze	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
PIP+	PIP+	>>I	
PIP-	PIP-	I<<	
PRESETS	Red/Presets	A	Red
LIST	Green/List	B	Green
INFO	Yellow/Info	C	Yellow
GUIDE	Blue/Guide	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange		Original	
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AV	AV	TIMER AV	AV		
DEMO	Demo	HOME SMART	Smart		
REV	<<	<<	<<		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
FWD	>>	>>	>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
STOP	Stop		Stop		
PAUSE	Pause		Pause		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	PR-	Ch -
Red/Presets	Red	1	1
Yellow/Info	Yellow	2	2
Blue/Guide	Blue	3	3
Exit	Exit	4	4
Menu	Menu	5	5
Text	Text	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0	0
OK	Ok	AV	AV
Vol +	Vol +	<<	<<
Vol -	Vol -	Play	Play
Mute	Mute	>>	>>
Return	Back	Rec	Rec
PR+	Ch +	Stop	Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	Pause		