| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| | Power | | 0 |
| | AV / Input / RDS | | Up |
| | Menu / Home | | Down |
| | Audio / Lang I/II | | Right |
| | Display / Media | | Left |
| | Setup / OPT / | | Subtitle / EQ |
| | TV/Radio / | | Shift + Power |
| | 1 | | Stop / Hold |
| | 2 | | Pause / Step / Freeze |
| | 3 | | Rec / Rec Mode |
| | 6 | | << / Tune- |
| | 5 | | Play / Slow |
| | 4 | | >> / Tune+ |
| | 7 | | Shift + Setup / OPT / Tools |
| | 8 | | Shift + Pause / Step / |
| | 9 | | |
| | Fav / Marker / PC | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | 1 | 1 |
| Update | Play / Slow | 2 | 2 |
| Reveal | Pause / Step / Freeze | 3 | 3 |
| Txt Stop | Stop / Hold | 4 | 4 |
| Info | Rec / Rec Mode | 5 | 5 |
| Subt.List | Subtitle / EQ | 6 | 6 |
| Sleep Timer | Picture / Format | 7 | 7 |
| Return TV | Zoom / Size | 8 | 8 |
| Menu video | D.Menu / Top | 9 | 9 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 0/10 | 0 |
| Menu | Menu / Home | 2.Fav P/C 2. | Fav / Marker / PC |
| Menu Up | Up | Red | Red / Netflix / Search |
| Display | Info / Angle | Green | Green / APP / Repeat |
| Menu Left | Left | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Menu Right | Right | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Menu Down | Down | | |
| Menu audio | Display / Media | | |