Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
TDTMENU TV	TDT Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SYS-MENU	Sys-Menu	HOME SMART	Smart
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▲	CH+	+ CH	Ch +
▼	CH-	CH –	Ch -
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TV/RADIO PROG	Red/ Prog/ Tv/ Radi	A	Red
AUDIO SLOW	Green/ Slow/ Audio	B	Green
FREEZE REP	Yellow/ REP/ Freeze	C	Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue/ A-B/ Subtitl	Blue	Nicam/ A2	Media
Play/ Pause/ Hol	Play		
Stop/ Size	Stop		
<</ Language	<<		
>>/ Text	>>		
I <</ FAV	I <<		
>>I / EPG	>>I		
Eject / Index	Rec		
Goto/ Subpage	Pre Ch		
Title/ Info	Info		
Mute	Mute		
ANG/ Exit / Reveal	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
SUBT	Subt		
Zoom/	3D		
Lang/ TDTProg-	Sleep		
Menu/ TvFormat / Cancel	TV/ R		
Set / TDT- Menu/ Tv/ TXT	Text		