Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Angle	Shift + Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Back / Text	Back / Return
Red / Open/Close	Red / Netflix / Search	Back / Text	Text / Goto
Red / Open/Close	Eject / Surround	Subtitle	Subtitle / EQ
Green / Title	Green / APP / Repeat	Display	Display / Media
Green / Title	Sound / Title	Menu / Info	Info / Angle
Yellow / DVD	Yellow / YouTube / Repeat	Menu	Menu / Home
Yellow / DVD	Setup / OPT /	Up	Up
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random	Input	AV / Input / RDS
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
I <<	I << / Preset-	EPG	Guide / EPG / -/--
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
Play	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	FAV	Fav / Marker / PC

Original		Rechange		Original		Rechange	
CH +	CH +	CH+ / Page+		RECALL/GOTO	Recall / GOTO	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -				
REP	Rec / REP	REC MODE	Rec / Rec Mode				
REP	Rec / REP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
RECALL/GOTO	Recall / GOTO	LIST SMART	Smart / List				