Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	SAT	LIST SMART	Smart / List
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P+	Up / P+	CH PAGE	CH+ / Page+
P+	Up / P+		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V-	Left / V-	VOL	Vol -
V-	Left / V-		Left
OK	OK	OK	OK
V+	Right / V+	VOL	Vol +
V+	Right / V+		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH PAGE	CH- / Page-
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
M1	M1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
M2	M2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
M3	M3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
F1	Red / F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
F2	Green / F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
F3	Yellow / F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
F4	Blue / F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
UHF	UHF	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		