Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	FPlay	DISC NAV LIST	List
3D	3D	ECO 3D	3D
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Rechange		Original	Rechange
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format		
QUICK	Quick	FAV PRE-CH	Pre Ch		
R	Red	A	Red		
G	Green	B	Green		
Y	Yellow	C	Yellow		
B	Blue	D	Blue		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
■	Stop	■	Stop		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	≫	>>		
◀◀	<<	≪	<<		
YouTube	YouTube	PROG SLEEP	Sleep		