Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SPACE 0	0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original		Rechange	
TOP MENU	Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
LIST	Menu List	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
REV	<< Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	Fwd >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
T-SET	T-Set	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Original	Rechange	Original	Rechange
1.3x / 0.8x Pla	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Instant Skip	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
Timer Prog	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Rec Mode	REC MODE Rec / Rec Mode		
DVD Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Dubbing	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		

Original	Rechange	Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
Power	Power	>>	>> / Tune+
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Play	Play / Slow
3	3	Stop	Stop / Hold
Prog +	CH+ / Page+	VCR	Shift + 4
4	4	DVD	Shift + 2
5	5	Rec Mode	Rec / Rec Mode
6	6	VCR Rec	Shift + Rec / Rec Mode
Prog -	CH- / Page-	Slow	Shift + Play /
7	7	Search	Red / Netflix / Search
8	8	System	Setup / OPT /
9	9		
Audio	Audio / Lang I/II		
0	0		
Display	Display / Media		
Clear	Exit / Cancel / Clear		